EOL ZENITH 数据记录仪



祝贺您获得新的 EOL ZENITH 数据记录仪

















通过阅读本用户指南你将学到以下内容

- A 如何申请用户账户
- B 如何下载并安装 EOL管理软件
- C 如何理解数据管理系统
- D 如何设置你的第一台 EOL Zenith 数据记录仪
- E) 如何将配置文件上传到 EOL Zenith 数据记录仪
- (F) 如何在现场操作 EOL Zenith 数据记录仪
- (G) 如何从 EOL Zenith 数据记录仪下载数据

若想了解更多详细信息,请阅读 EOL Zenith 数据记录仪的完整用户手册。 如果你在设置数据记录仪的过程中需要技术支持,请访问我们的 网站 www.kintech-engineering.com,并点击"技术支持"("Tecnhincal Support")。 你也可以通过电话或电子邮件直接联系我们的技术支持部门。



如何申请用户账户

若尚未获得用户账户,请到我们的网站 www.kintechengineering.com 申请一个新的用户账户。

通过用户账户,你可以使用以下信息:

- 📕 你的软件许可证
- ┏ 技术支持文件
- ┏ 校准证书
- 📕 质量控制证书
- ┏ 退货授权申请
- 🗖 客户反馈信息

如何下载并安装 EOL管理软件

输入用户名和密码,登录到你的帐户。您可以从帐户的 下载菜单中下载最新版本的 EOL管理软件。

在下载安装文件(EOLManagerSetup.msi)后,请在你的 电脑上查找该文件的位置,并双击该文件。只要一份安 装文件(EOLManagerSetup.msi),就可以在电脑上安装 EOL管理软件®和 EOL图表工具软件。



首次运行该软件时,该软件会要求建立一个文件夹来 存储所有的数据文件。该文件夹将包含与今后测风点相 关的所有其他文件夹。

我们鼓励用户随时更新到 EOL管理软件最新版本。当 你要更新到新版的 EOL管理软件时,请先卸载"旧"版 本,然后再安装新版本。这一卸载和安装过程不会造成 数据或配置文件的丢失。

软件许可证

EOL管理软件需要有效的许可证才能在电脑上运行。你可以从你的在线用户帐户上直接获取该软件许可证。如果你的软件许可证已到期,你只需要在你的用户帐户中点击"软件许可证"下方的"延长许可证有效期"按钮即可。

系统要求

操作系统: Windows 7、Windows 8 和安装。NET Framework3.5 SP3 版(或更高版本)的 Windows XP 操作系 统都支持 EOL管理软件。

MMC读卡器: 你需要使用 MMC 读卡器, 在电脑上访问MMC 卡的数据, 以及通过记录仪设置对 EOL Zenith 数据记录仪进行配置。

谷歌地球 (Google Earth):若想看到测风点的确切位置,你需要在你的电脑上安装"谷歌地球"。

电话连接或互联网接入: 当你计划通过电话调制解调器 或互联网接入数据记录仪时,我们建议通过互联网接入 数据记录仪。但你也可以通过调制解调器进行连接。



如何理解数据管理系统

在开始对 EOL Zenith 数据记录仪进行配置之前,你需要了解整个数据管理系统的工作原理。

1. 通过 EOL管理软件将 .sit 文件(配置文件)上传到 数据记录仪,而不是将该文件复制到 SD 卡中。

2. EOL管理软件从数据记录仪中下载加密的 .log 文件。.log 文件包含所有的原始数据(来自与数据记录仪 相连的所有传感器存储的电压和频率数据)。

3. EOL管理软件然后通过数据记录仪的现行配置文件(也存储在你的电脑上),将.log 文件自动转换成.wnd 文件和.txt 文件。 EOL管理软件是怎样转换 .log文件?当你在 EOL管理软件中设置数据记录仪时,你已经输入了将要连接到数据记录仪上的传感器的斜率和偏差。EOL管理软件可以使用这些斜率和偏差来转换 .log 文件。就是这么简单。

EOL管理软件也会保存你对数据记录仪的配置进行的所有 历史修改记录。这个为什么重要?比方说你在两周前更 换了某个测风塔上的风速计。然后你就可以修改 EOL管 理软件中的配置文件,将最近两周的原始数据(.log 文 件)人工转换或解码成新的.wnd 文件。



如何设置你的第一台 EOL ZENITH 数据记录仪

EOL Zenith 数据记录仪的所有设置都存储在.sit 文件中。这一配置文件是使用 EOL管理软件编制的。当完成配置过程之后,必须将配置文件上传到数据记录仪。

启动 EOL管理软件。在 EOL管理软件的控制面板上,选择"选项">"许可证信息",并输入软件许可证号。

主控制面板

选择"文档">"建立新记录仪"。此时打开一个窗口,在这个窗口里可以对首台数据记录仪进行所有设置。也可以选择导入一个已编制好的标准配置文件(.sit 文件)。若有任何疑问,请咨询我们的技术支持团队,或登录你的在线用户帐户,在"重要文件和档案"("Important documents and files")下查找。

站点信息选项卡

1. 输入现场数据记录仪的特定序列号,标记为"序列号"。

2. 选择 "站点编号",这样可以方便对所有测风点的数 据进行整理。

3. 选择新站点的名称、数据记录仪上显示的语言、公司、城市、国家和注释等信息。

输入通道选项卡

在这里,可以对将要连接到数据记录仪的所有传感器进行设置,以及设置想要从每个传感器收集的数据。此时,可以选择使用标准的斜率和偏差,然后按照校准证书给定的真实值对这些值进行调整。根据需要可以调整 平均时间和阵风整合时间。

记录仪通讯选项卡

1. 若要通过 GSM/GPRS 下载数据,请选择 "GSM/GPRS"。

2. 如果有一张具有激活 GPRS 服务的 SIM 卡,请开启 GPRS 模式。

3. 输入通讯服务设置, APN名称, APN用户名称 和 APN密 码。

4. 选择访问数据记录仪的密码。

5. 若想通过电子邮件从数据记录仪直接接收数据,请填写 必填的栏目。我们不建议通过电子邮件下载数据。使用互 联网(通过 GSM/GPRS)直接与数据记录仪连接会更加方 便和可靠。







下载选项卡

1. 若想在数据记录仪中使用具有 GPRS 服务的 SIM 卡 (我们推荐这一使用),请选择选项"通过互联网"连接。

2. EOL管理软件可以自动下载数据。只需选择"自动下载"选项,并设置好下次下载的时间和日期。从右边的时间表可以看到即将开始的自动下载事件。

数据解码选项卡

1. 在这里可以选择对数据施加时间偏移量。也可以加载 自定义 python 脚本,便于数据的后处理。

下载后选项卡

有

1. 通过这一选项卡,可以在每次从数据记录仪下载数据 之后,对 EOL管理软件进行管理。

 可以选择将数据转发给客户或另一位同事。选择 " 通过电子邮件转发数据文件"选项,并标记你想要转发 的文件。



每次下载数据(.log 文件)之后,EOL管理软件就会自动 创建以下 3 种文件:

". log" 文件是从数据记录仪下载的经加密的原始 二进制数据文件。

".wnd" 文件是输出风能数据,具 EOL管理软件设置的斜率和偏差。





这三种文件被保存在特定测风点的下载文件夹中。默认 条件下 Windows[®] 不显示文件扩展名。由于这三种文件 程序默认值具有相同的名称(只有扩展名不同),我们 建议在操作系统中修改这个设置。

例如在 Windows 7 操作系统中随机打开一个文件夹, 选择"工具"(Tools)>"文件夹选项"(Folder options)> 点击"查看"(View)选项卡。向下滚动该按 钮,取消选择"隐藏文件扩展名"(Hide file extensions)选项。

完成首台数据记录仪的配置之后,请点击右下角的 "确 定" 按钮。这会把新配置文件(.sit 文件)存储在电脑 中。请按照下面的说明继续操作,见"如何将配置文件上 传到你的 EOL Zenith 数据记录仪"。

密码

可以应用两种类型的密码来对 EOL Zenith 数据记录仪进行远程访问。对该 管理系统熟悉之前,我们不建议使用 密码。在后期你随时可以应用密码保 护。



"完整访问密码" : 通过这一密码,用户可以与数据记录仪进行各种类型的通信,包括实时连接、下载数据、将新配置上传到数据记录仪等。

"实时数据密码" : 通过这一密码,用户只能与数据记录仪进行实时连接,例如检查是否所有传感器都已正确连接。

重要提示:不能使用 Windows 浏览器将设置(.sit 文件)上传到 SD 存储卡中。 请使用与数据记录仪一起提供的 SD 卡。

如何将配置文件上传到EOL Zenith数据记录仪

现在已经完成了首台 EOL Zenith 数据记录仪的配置工作。已经在电脑上创建了一个 .sit 文件,该文件现在需要存储在 SD 存储卡 (该 SD 卡稍后会插入数据记录仪中)。

有两种方法可以将配置文件上传到 SD 存储卡:

......

将 SD 存储卡与你的电脑相连接

 将 SD 存储卡插入电脑的 MMC 读卡器。在填写关于 新数据记录仪(.sit)的所有参数之后,选择 "工 具"→"上传设置工具"选项,或右键单击记录仪、并 选择"上传设置"。

2. 选择"存储卡"选项,并点击"开始"按钮。此时出现一个新窗口,在这里需要选择MMC卡装置。



重要提え	示: 只有当	当 EOL管	理软	件通过	管理相	汉限启	动时,	MMC SD
卡操作才	*能进行。	这不是	Wind	lows 7	系统	的默り	、选项。	关于该
问题的详	*细解答,	请查看	我们的	的网上	"常贝	1问题)	解答"	(FAQ)
螫告:	以这种方	式配置	MMC	卡会覆	『 盖存	储卡玎	有的数	为据。
	2001173	- CHOT		140	¢	ма т •>	0111417	×*# *



将 SD 卡插入数据记录仪

如果数据记录仪已开启,并且可以进行通信,可以通过 互联网远程上传设置。

1. 在 EOL管理软件中填写关于新数据记录仪 (.sit)的所有参数之后,选择"工具"→"上传设置 工具"选项,或右键单击记录仪、并选择"上传设置"。确保将 SD 卡正确地插入到数据记录仪中。

2. 选择"互联网"选项。

3. 准备就绪后,单击"开始"(Start)按钮。此时,EOL管理软件会将.sit 文件上传到插入在数据记录 仪的 SD 卡中。

某些通信参数,例如 SIM 卡的 PIN 码,将不会被上传,因为该系统已经处于工作状态中。



如何在现场操作 EOL ZENITH 数据记录仪

在现场安装数据记录仪之前,确保所有的设置都是正确的,并且 GSM/GPRS 的连接已经通过全面测试。



 将数据记录仪安装在一个耐风雨的金属柜内部。将所有传感器的电缆连接到数据记录仪的终端。
在 GSM 天线电缆和传感器电缆之间尽量保持最大间隙。不要将 电池连接到 12 V 端子上。

2. 确保传感器的所有接地屏蔽装置都已完全接地。

3.确保 SD 存储卡已经正确插入。轻轻插入 SD 卡,让 金属接头面向左侧。按下遮盖板,直到听到"滴答"一 声。存储卡只有一个可以插入的位置。将卡强行插入可 能会损坏数据记录仪的内部连接器或卡本身。

4. 检查是否所有传感器都已正确连接。

5. 将橙色电源插头连接到数据记录仪,接通数据记录仪的电源。

6.此时,数据记录仪会加载 SD 存储卡中的设置,并立即开始记录数据。显示屏不久后就会自动关闭。

这里有一些提示,可以帮助你在现场操作 EOL Zenith 数据记录仪:

启动或关闭数据记录仪

若要关掉数据记录仪,则要将橙色电源插头与数据记录 仪断开。如果要启动数据记录仪,将橙色电源插头与数 据记录仪连接。当数据记录仪已经启动,并且 GPS 模块 达到卫星覆盖范围时,数据记录仪会自动更正时间和日 期。

定位键

前面板上的按键为定位键,包括"开始"、"编辑"、"左"、"右"、"上"、"下"等键。这些键可以用来在菜单中进行上下定位,以及选择和编辑传感器。



显示器

数据记录仪上内置的液晶显示屏可以方便现场观测,通过按下记录仪键盘的任意键就可以启动该显示屏。用户可以查看 实时风力条件以及数据记录仪的设置。

为了省电,显示器会在无键盘输入两分钟之后关闭。在显示器关闭之后,数据记录仪会继续收集数据。



通信状态

在数据记录仪显示屏的右上角显示的是 GSM/GPRS 信号和当前的通信状态。

状态	说明	显示
GSM 连接	数据记录仪与内置调制解调器之间已经建立通信,SIM 卡在 GSM 网络上已注册。	G5H ;
GPRS 连接	数据记录仪现在已经收到了正确的 IP 地址。	GPRS 辛
互联网连接	数据记录仪现在已经连接到互联网。	i NET 🚔
在线模式	数据记录仪现在准备使用 EOL管理软件在互联网上接收和传输数据。	ONLINE all
卫星模式	数据记录仪已经配置了卫星通信。	SRTail
连接错误	存在一个通信错误,可能是错误的 PIN 码。	×≠
电子邮件传输	在传输电子邮件时显示该图标。	ONLI NE 🖾

关于通信状态的更多信息,请使用定位键导航到数据记录仪菜单中的"调制解调器"(Modem)选项。选择"状态"(STATUS)>"调制解调器"(MODEM)。

指示	代码	状态	
X	E33-37	正在等待连接到 GSM 或卫星网络,必要时可输入 PIN 码。	
GSM	E64-65	开始运行调制解调器的网络堆栈。	
SAT	E3-4	卫星调制解调器准备就绪,显示屏上显示信号强度。	
GPRS	E66	设置 TCP 数据包的大小。	
GPRS	E67	等待连接到 GPRS 网络。	
GPRS	E68	激活 GPRS 数据承载业务。	
GPRS	E69	设置 APN 名称。	
GPRS	E70	设置 APN 用户。	
GPRS	E71	设置 APN 密码。	
GPRS	E72	连接到 APN(接入点名称)。	
INET	E73	读取从网络分配的 IP 地址。	
INET	E74	数据记录仪现在开始监听传入的连接。	
INET	E75	连接到 LNS(记录仪名称服务器)。	
INET	E80	发送 IP 地址到 LNS 服务器。	
ONLINE	E3-4	IP 地址已经更新到 LNS,显示屏上显示信号强度。	

在建立通信的过程中,可以看到内部状态代码。下表描述了不同的通信状态:

当数据记录仪通电时,该记录仪会自动通过启动程序,便于建立该记录仪与办公室的连接。一旦数据记录仪经过启动程序以后,就会有三种可能的状态,即"ONLINE"、"SAT"或"GSM"。此时SD存储卡下方的红灯应处于闪烁状态。

如何从 EOL ZENITH 数据记录仪下载数据

如果已经将 EOL管理软件配置为从数据记录仪自动下载 数据,则可以直接打开站点文件夹或到 EOL图表工具软 件检查数据。

若不想等待自动编程下载,则可以选择在任意时间直接 下载数据。

1. 打开 EOL管理软件。

2. 在 EOL管理软件的控制面板上选择你想要下载数据的 数据记录仪。

3. 右键点击该数据记录仪的一行,并选择"立即下载"

4. 弹出"下载工具"窗口。

- 5. 假设该数据记录仪的状态为"ONLINE",标记为 "互 联网"连接。
- 6. 单击"开始"按钮。
- 7. 现在你的电脑已经连接到数据记录仪,并且可以直接下载数据。







Last modified: 26.06.2017

KINTECH ENGINEERING www.kintech-engineering.com china@kintech-engineering.com Tel. 电话: +86 185 0070 9109